

**Dirt  
Devil**<sup>®</sup>

# 360° REACH

气旋式吸尘器

DSV-360-SA



## 1·2·3...

## 手册

©2015 版权所有




我们开始吧!

您好！欢迎。

恭喜您购得 360° REACH 气旋式吸尘器。在此，您将从工具和使用方法中找到您需要了解的所有信息。

还在等什么呢？我们开始吧！



## 产品注册

### 保修登记

请务必对您的产品进行注册

温馨提示：请将收据附于此用户手册上。我们可能需要对您的购买日期进行验证以便为您提供 Dirt Devil<sup>®</sup> 产品保修服务

为了方便您快速参考，请填写以下产品信息。

型号：\_\_\_\_\_

序列号：\_\_\_\_\_

(序列号在产品的背面或者底部)

### 请使用原装备用零件



本产品需要用到的部件如下：

前置过滤网 \_\_\_\_\_ F88

出风过滤器 \_\_\_\_\_ F92

---

## 目录



### 1·2·3...

产品安装快速入门 ————— 6



工具 ————— 8

操作方法 ————— 12



故障排除 ————— 17



重要说明：安装和使用之前请务必仔细阅读本手册。本产品仅限于家庭使用。如用于商业用途，保修无效。

## 重要安全说明

使用电气设备时，应遵循基本的预防措施，包括：

使用本设备之前，请阅读所有的操作说明。

## 警告：为了减少火灾、触电或人身伤害的风险：

- 使用前，请确保各部件已正确组装。
- 仅可在产品背面的数据标签上规定的电压条件下使用本产品。
- 请勿在潮湿的表面使用本设备。请勿将设备暴露在雨水中。请存放于室内。
- 不可作为玩具使用。本产品不适合 12 岁及以下儿童使用。在儿童附近使用时，必须密切监护。为了避免受伤或损坏，请勿让儿童接触本产品，禁止儿童将手指或任何其他物品放进机器里。
- 务必按照本手册中的描述使用本产品。只能使用制造商推荐的附件和产品。
- 请勿使用破损的电线或插头。如果本设备无法正常运行，或者曾从高处坠落、受损、浸水或摆放于室外，在继续使用之前，请将其交到维修中心检查。
- 请勿拉扯电线或用电线提起设备，或将电线用作把手、不可夹着电线关门或在尖锐角落拉扯电线。请勿将本品置于电线上。请勿将设备从电线上碾过。电线应远离其他发热表面。
- 请勿通过拔电线将其拔出插座。拔出电源线时，应握住插头而非电线。
- 接通电源线后请勿离开设备。不使用时、进行清洗或维修前，请将插头拔出。
- 手部沾有水时，请勿触碰插头或设备。
- 请勿将任何物品塞入进风口和出风口。如进风口和出风口堵塞不要使用本设备；请勿让灰尘、绒毛、头发以及任何其他物体堵塞进风口。
- 请勿让头发、宽松衣物、手指以及身体任何部位靠近进风口和出风口。
- 在拔下电源插头之前，先关闭所有控制按钮。
- 清扫楼梯时需格外小心。
- 请勿使用本品吸除易燃或可燃液体（如汽油）或碎木屑等，不得在任何有可能存在此类物品的场所中使用本品。
- 在连接或移除机动滤嘴前请务必先关闭设备。
- 连接地毯机动滤嘴前请拔除插头。
- 请勿用于吸除任何燃烧或冒烟的物体，如烟蒂，火柴或滚烫的灰烬。
- 请勿在没有安装滤网和/或集尘杯时使用本品。
- 请勿在室外使用本品。

使用本品后请注意洗手。

- 8 岁或 8 岁以上儿童，以及身体、感知或心理能力有缺陷，以及经验或知识不足的人员必须在他人监督下，或者在接受过设备使用指导并清楚相关风险的情况下方可使用该设备。

# 注意：为了降低损坏风险，请注意以下事项：

- 请勿用本设备吸除坚硬尖锐可能导致产品损坏的物体。
- 请将本设备存放于室内干燥处。请勿将设备暴露于冷冻的位置中。
- 在使用完设备后请将其收起，以避免发生绊倒事故。
- 请勿在刷辊转动时将强力滤嘴或机动楼梯扁铲长时间放置在一个地方，以免对地板造成损坏。
- 清扫汽车时，需将车辆停放在车库中。

妥善保存这些说明

## 注意

吸尘器中设计有过热保护器以防止产品过热。过热保护器被激活后，吸尘器将停止运转。


此情况发生时，请按下列步骤操作：

1. 关闭吸尘器，从插座中拔除插头。
2. 清空集尘杯。
3. 检查滤嘴孔、集尘杯入口以及滤网。如有阻塞请清除。
4. 拔除吸尘器插头后，让电动机冷却 30 分钟，过热保护器将关闭，此时可继续进行清扫。

如进行如上操作后，过热保器依然处于激活状态，则吸尘器需要进行维修。

# 快速入门


---



1

---


按一定角度将集尘杯卡入吸尘器中，底部先装。将发出“咔哒”声。




2

---

将吸缝扒头从把手中取出并将其滑入此处。



插入插头，将开关滑到“I”为“开”，滑到“0”为“关”。



完成吸尘后，将吸缝扒头重新装回把手中，并将电源线收起缠绕于吸尘器两端。将插头嵌入缠绕的电线中固定。

可以使用你的 360 REACH 气旋式吸尘器了！

我们开始吧！



帮助


请联系我们的 Dirt Devil 授权经销商。

## ⚠ 注意


为避免受伤，尤其是脸和头部，请勿让头发、宽松衣物、手指以及身体任何部位靠近旋转着的刷辊。



吸缝扒头：用于清扫狭小的缝隙、角落、汽车以及橱柜、软垫家具、楼梯以及墙脚等的边缘处。



6" 楼梯和软垫电动工具：用于清扫铺有地毯的楼梯、垫衬物以及汽车。180° 旋转便于清扫。



硬地板吸尘+除尘工具带 SWIPES 可洗超细纤维垫：用于吸除和拂去大部分硬地板表面的灰尘。

\*这些工具并非适配于所有型号。




# 工具\*

## ⚠ 注意

不得用于清洁宠物。

## ⚠ 警告

为避免受伤，在进行清洁或维护之前，请拔掉电源插头。



旋转式接驳工具：用于高处、风扇或吸缝扒头中，便于更好的清扫。按下银色的按钮获得需要的角度。



Vac + Dust 灵活工具带 SWIPES 可洗超细纤维垫：用于吸除或拂去风管、架子、吊扇或难以触及区域上的灰尘。



伸缩手柄：\*\*按下吸尘器手柄上的开关延长手柄进行延伸，清扫硬地板。

\*\*扩展手柄没有动力装置。需使用到的工具有：吸缝扒头、吸尘+扫尘工具、硬地板工具、高处除尘工具、风扇工具以及枢轴扩展工具。



润滑：

电动机和刷辊都配备了含有足量润滑油的轴承，终身润滑。自行添加润滑油可能造成设备损坏。请勿向电动机或刷辊添加润滑油。

\*这些工具并非适配于所有型号。


## 高处清扫\*

易于清扫裂缝、缝隙以及狭窄的空间。吸除和拂去难于触及表面的灰尘，如架子、风扇、通风孔以及照明设备等。



\*这些工具并非适配于所有型号。

吸缝扒头:易于清扫裂缝、缝隙以及狭窄的空间。



VAC+DUST 高处灵活除尘工具带 SWIPES 可洗超细纤维垫:用于吸除或拂去风管、架子、吊扇或难以触及区域上的灰尘。



旋转式接驳工具:扩展和旋转清扫难以触及的区域，角落，缝隙以及其他地方。




伸缩手柄:在清扫管道和家具表面等时可延伸触及范围。



## 楼梯、软垫和汽车的清扫

这些工具使得楼梯清扫变得简便。使用楼梯和软垫电动工具清扫铺有地毯的楼梯。180° 旋转便于清扫。对于坚硬表面的楼梯，使用吸缝扒头或 SWIPES 硬地板工具。另外，这些工具对于清扫汽车效果也非常好。



### ⚠ 注意

清扫楼梯时需格外小心。切勿将吸尘器放置在楼梯或家具上面，以免造成人身伤害或设备损坏。


### ⚠ 注意

为避免受伤，尤其是脸和头部，请勿让头发、宽松衣物、手指以及身体任何部位靠近旋转着的刷辊。

## 使用SWIPES清扫硬地板

Vac + Dust 灵活工具带 SWIPES 可洗超细纤维除尘垫 可吸除污物、尘土、碎屑以及宠物毛发。在坚硬地板上除尘效果良好，如瓷砖地面，木地板，油漆地面以及其他。

1. 将除尘垫装于可灵活转动的吸尘器扫把头一端。将除尘垫的另一端的口袋装到吸尘器扫把头中，背面先装。
2. SWIPES 超细纤维除尘垫可吸除细小的污物、尘埃以及宠物毛发，而吸尘器则可吸除更大的碎屑。



抽吸

\*这些工具并非适配于所有型号。



# 操作方法

## 警告

为避免受伤，在进行清洁或维护之前，请拔掉电源插头。未装集尘杯或滤网时不得使用吸尘器。


## 清空集尘杯

1. 按下集尘杯盖的锁扣。
2. 挖出污物。将其摇晃清除碎屑。



所有维护均需由授权维修商进行。如果本设备无法正常运行，或者曾从高处坠落、受损、浸水或摆放于室外，在继续使用之前，请将其交到维修中心检查。

3. 关上集尘杯盖子至锁扣卡合发出咔哒声。



这时可检查滤网的状况。是否肮脏? 详情清参见14页的清洗步骤。


# 操作方法

## 警告


为避免受伤，在进行清洁或维护之前，请拔掉电源插头。

## 清洗可洗滤网


1. 按下集尘杯的释放按钮。




2. 顺时针旋转将滤框取出。



3. 用清水冲洗滤网直到污物清除。将其摇晃几下甩出水分，干燥24小时至完全干透。





4. 将干燥后的滤网装回吸尘器，对准卡扣后逆时针旋入原处。




# 操作方法

## 清洁排气格栅

1. 按压银色的排气箱盖释放按钮并将其旋出。
2. 用清水从两边冲洗，干燥24小时直至干透。




3. 将干燥过后的滤网安放回原处。




# 操作方法

## 清洁气旋式过滤组件

1. 按下集尘杯的释放按钮。




2. 顺时针旋转将滤框取出。




F88滤网俯视图


3. 将旋风器拉出擦干净。



4. 将旋风式滤网组件卡扣对准后推回原位。



5. 对准卡扣将滤网装回，逆时针旋入。




# 操作方法

## 警告

为了避免受伤的风险，在对设备进行维护之前，请务必拔掉电源插头。

### 清洁楼梯工具：


1. 将楼梯工具翻转。清除刷辊中的所有毛发和碎屑。



# 操作方法


### 妥善保管装置：

将吸尘器和相关工具放置于储存袋中。



扩展器或机动手柄袋

楼梯工具 Vac + Dust 灵活工具



手动除尘器



# 故障排除


所有维护均需由授权维修商进行。如果本设备无法正常运行，或者曾从高处坠落、受损、浸水或摆放于室外，在继续使用之前，请将其交到维修中心检查。



## 警告

为避免受伤，在进行清洁或维护之前，请拔掉电源插头。

| 问题         | 可能的原因  | 可采取的解决措施  |
|------------|--|---|
| 吸尘器无法运转    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源线未能牢牢插入插座。</li> <li>2. 保险丝烧断或者断路器断开。</li> <li>3. 电源插头中无电压。</li> <li>4. 热保护器被激活。</li> </ol>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将设备插头紧紧插入。</li> <li>2. 检查您的保险丝或断路器。更换保险丝/重设电源断路器。</li> <li>3. 检查您的保险丝或断路器。更换保险丝/重设电源断路器。</li> <li>4. 拔掉插头，让吸尘器冷却30分钟。（这样热保护器将重置）</li> </ol> |
| 有灰尘从吸尘器中漏出 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集尘杯已满。</li> <li>2. 集尘杯未正确安装。</li> <li>3. HEPA高效空气过滤器制成的可冲洗滤网未完全装入。</li> </ol>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清空集尘杯。</li> <li>2. 详情可见“集尘杯移除和更换”</li> <li>3. 详情请见“滤网移除和清洗”</li> </ol>  |
| 检测到烟雾味或烧焦味 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 皮带损坏或松开了。</li> <li>2. 刷辊阻塞。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请致电我们的 Dirt Devil 授权经销商。</li> <li>2. 清除刷辊上的杂物。</li> </ol>   |
| 吸尘器工具无法吸尘  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集尘杯已满。</li> <li>2. 当中的一个或者两个滤网都阻塞了。</li> <li>3. 楼梯和垫衬物工具无法旋转。</li> <li>4. 强力地毯滤嘴无法旋转。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清空集尘杯。</li> <li>2. 取出滤网并清洗干净。</li> <li>3. 详情请见工具部分。</li> <li>4. 详情请见工具部分。</li> </ol>  |
| 吸力不足       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集尘杯没有完全装入。</li> <li>2. 其中一个或两个滤网都阻塞了。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新安装集尘杯，确保杯盖完全闭合。</li> <li>2. 取出滤网并清洗干净。</li> </ol>   |



## 请使用原装备用零件

本产品需要用到的部件如下：

前置过滤网 ————— F88

出风过滤器 ————— F92



请联系我们的 Dirt Devil  
授权经销商。